



My Vapor Record User Manual

Visit www.joyetech.com, click **Support**→**My Vapor Record**, download the installation procedure of PC port software and complete installation. And then connect eVic to the computer and open the software **MVR.exe**. The following interface will be displayed:



Choose **"Only Charging"**, PC only charges eVic battery, Choose **"See My Vapor Record"** to enter software interface.

<http://www.joyetech.com>

1



(**Get Date From ecig**) Click this icon to import eVic's data and back up it in PC.

(**User Information**) Click this icon to enter "User Information" Users can check and modify user information (name, age, gender) through the interface. Click "Modify" to upload modified information to eVic.



<http://www.joyetech.com>

2

(**Current Status**) Click this icon to set current status of eVic (There are two kinds of status setting: General, Time)



Choose **"General"**, users can check some basic information of current eVic (products name, software version, series no., set puff, total puff, current voltage, current battery mAh) and also can modify every day puff limitation and output power. Click "Modify" to upload modified information to the current eVic.



Choose **"time"** to set time, and then click **"Modify"** to upload modified information to the current eVic.

<http://www.joyetech.com>

3

(**Statistics**) Click this icon to enter statistics interface. In this interface, you can know your puff, voltage, and atomizer resistance (Ω) data through statistical chart.

Puff counters

Chart 1: By the day, the chart will show you the every-day puffs during the earlier 30 days of your selection day (including the day you select).



Chart 2: By the week, the chart will show you the every-week puffs during the earlier 30 weeks of your selection week (including the week you select).



<http://www.joyetech.com>

4

Chart 3: By the month, the chart will show you the every-month puffs during the earlier 30 weeks of your selection month (including the month you select).



Voltage counters

Chart 1: By the day, the chart will show you puff statistics on different voltage stages during the day you select.



<http://www.joyetech.com>

5

Chart 2: By the week, the chart will show you puff statistics on different voltage stages during the week you select.



Chart 3: By the month, the chart will show you puff statistics on different voltage stages during the month you select.



<http://www.joyetech.com>

6

Resistance counters

Chart 1: By the day, the chart will show you puff statistics on different resistance stages during the day you select.



Chart 2: By the week, the chart will show you puff statistics on different resistance stages during the week you select.



<http://www.joyetech.com>

7

Chart 3: By the month, the chart will show you puff statistics on different resistance stages during the month you select.



Download updating program from www.joyetech.com and put it into "HEX" folder of My Vapor Record (FilePath: My Vapor Record\HEX), and then change the upgrading file's name to code.bin.

(**Upgrade My ecig**) Click this icon to upgrade the software of eVic. (Attention: Please keep the device and your computer connected during upgrading. After upgrading, you should disconnect the device and reset the battery cell, and the device is ready to use)

Click www.joyetech.com, you can visit Joyetech official website directly.

Click **Contact Us**, if you have any question, you can contact with us.

Click **Exit**, exit software.

<http://www.joyetech.com>

8



Manual per l'utente di My Vapor Record

Visitare www.joyetech.com, cliccare Support→My Vapor Record, scaricare la procedura di installazione del software per PC e completare l'installazione. Collegare eVic al computer e aprire il software MVR.exe. Sarà visualizzata la seguente interfaccia:



Scegliendo "Solo ricarica", il PC si limita a ricaricare la batteria di eVic. Scegliendo "Consulta My Vapor Record" si entra nell'interfaccia del software.

<http://www.joyetech.com>

1



(Acquisisci dati da ecig) Cliccare su questa icona per importare i dati eVic e farne backup nel PC.

(Informazioni utente) Cliccare su questa icona per entrare nelle "Informazioni utente". L'utente può controllare e modificare le informazioni utente (nome, età, genere) mediante l'interfaccia. Cliccare su "Modifica" per caricare le informazioni modificate in eVic.



<http://www.joyetech.com>

2

(Stato attuale) Cliccare su questa icona per impostare lo stato attuale di eVic (Ci sono due tipi di impostazione di stato: Generale, Tempo)



Scegliendo "Generale", l'utente può controllare alcune informazioni di base come nome prodotto eVic attuale, versione software, N° di serie, impostazione tiro, totale tiri, tensione attuale, mAh batteria attuale e può modificare ogni giorno la limitazione dei tiri e la Potenza in uscita. Cliccare su "Modifica" per caricare le informazioni modificate in eVic.



Scegliere "tempo" per impostare il tempo e poi cliccare su "Modifica" per caricare le informazioni modificate in eVic.

<http://www.joyetech.com>

3

(Statistiche) Cliccare su questa icona per entrare nell'interfaccia statistiche. In questa interfaccia, l'utente può conoscere i suoi tiri, la tensione e i dati di resistenza dell'atomizzatore (Ω) attraverso tabelle statistiche.

Contatori di tiri

Tabella 1: Giornaliera, la tabella indica i tiri di ogni giorno negli ultimi 30 giorni dal giorno selezionato (incluso il giorno selezionato).



Tabella 2: Settimanale, la tabella indica i tiri di ogni settimana durante le ultime 30 settimane dalla settimana selezionata (Inclusa la settimana selezionata).



<http://www.joyetech.com>

4

Tabella 3: Mensile, la tabella mostra i tiri mensili durante le ultime 30 settimane dal mese selezionato (incluso il mese selezionato).



Contatori di tensione

Tabella 1: Giornaliera, la tabella indica le statistiche dei tiri su livelli di tensione differenti nel giorno selezionato.



<http://www.joyetech.com>

5

Tabella 2: Settimanale, la tabella indica le statistiche dei tiri su livelli di tensione differenti nella settimana selezionata.



Tabella 3: Mensile, la tabella indica le statistiche dei tiri su livelli di tensione differenti nel mese selezionato.



<http://www.joyetech.com>

6

Contatori resistenza

Tabella 1: Giornaliera, la tabella indica le statistiche dei tiri su livelli di resistenza differenti nel giorno selezionato.



Tabella 2: Settimanale, la tabella indica le statistiche dei tiri su livelli di resistenza differenti nella settimana selezionata.



<http://www.joyetech.com>

7

Tabella 3: Mensile, la tabella indica le statistiche dei tiri su livelli di resistenza differenti nel mese selezionato.



Scaricare il programma di aggiornamento da www.joyetech.com e porlo nella cartella "HEX" di My Vapor Record (Percorso File: My Vapor Record\HEX), e sostituire il nome dei file aggiornati in code.bin.

(Aggiornare My ecig) Cliccare su questa icona per aggiornare il software di eVic. (Attenzione: Mantenere dispositivo e computer collegati durante l'aggiornamento. Dopo l'aggiornamento, è possibile scollegare il dispositivo e azzerare la cella della batteria e il dispositivo è pronto all'uso)

Cliccando su www.joyetech.com, si può visitare direttamente il sito internet ufficiale di Joyetech.

Cliccando su Contattaci, se si hanno domande è possibile contattarci.

Cliccando su Exit, si esce dal software

<http://www.joyetech.com>

8



My Vapor Record User Manual

Wejdź na www.joyetech.com, kliknij Support My Vapor Record, pobierz aplikację instalacyjną dla portu PC i zakończ instalację. Następnie podłącz eVic do komputera i otwórz aplikację **MVR.exe**. Wyświetli się następujący interfejs:



Wybierz "Only Charging"; opcja ta powoduje tylko ładowania akumulatora eVic.

Wybór "See My Vapor Record" uruchomi interfejs aplikacji.

<http://www.joyetech.com>

1



(Get Data From eVic) Kliknij tę ikonę, aby importować dane z urządzenia eVic i zapisać je na komputerze.

(User Information) Kliknij tę ikonę, aby wejść do „Informacji użytkownika”.

Poprzez interfejs użytkownik może sprawdzać i zmieniać informacje o użytkowniku (imię i nazwisko, wiek, płeć). Kliknij "Modify" aby załadować zaktualizowane informacje do urządzenia eVic.



<http://www.joyetech.com>

2

(Current Status) Kliknij tę ikonę aby ustawić bieżący status urządzenia eVic. (Możliwe są dwa rodzaje ustawień: ogólne, czasowe)



Wybierz "General", gdzie użytkownik może sprawdzić niektóre podstawowe informacje o urządzeniu eVic (nazwa produktu, wersja oprogramowania, numer seryjny, ustawienie zaciągnięć, liczba zaciągnięć ogółem, bieżące napięcie, bieżąca pojemność akumulatora), a także zmieniać dzienny limit zaciągnięć i zużycia energii. Kliknij "Modify" aby załadować zaktualizowane informacje do bieżącego urządzenia eVic.



Kliknij "Time" aby ustawić godzinę, a następnie kliknij „Modify” aby załadować zaktualizowane informacje do bieżącego urządzenia eVic.

<http://www.joyetech.com>

3

(Statistics) Kliknij tę ikonę, aby wejść do interfejsu statystyk. W tym interfejsie można sprawdzić na wykresach ilość zaciągnięć, napięcie i oporność atomizera.

Licznik zaciągnięć

Wykres 1: Na koniec każdego dnia wykres pokaże zaciągnięcia w okresie 30 dni poprzedzających wybraną datę (włącznie ze wskazanym dniem).



Wykres 2: Na koniec każdego tygodnia wykres pokaże zaciągnięcia w okresie 30 tygodni poprzedzających wybrany tydzień (włącznie ze wskazanym tygodniem).



<http://www.joyetech.com>

4

Wykres 3: Na koniec każdego miesiąca wykres pokaże zaciągnięcia w okresie 30 tygodni poprzedzających wybrany miesiąc (włącznie ze wskazanym miesiącem).



Licznik napięcia

Wykres 1: Na koniec każdego dnia wykres pokaże statystyki zaciągnięć w zależności od stanu napięcia dla wybranego dnia.



<http://www.joyetech.com>

5

Wykres 2: Na koniec każdego tygodnia wykres pokaże statystyki zaciągnięć w zależności od stanu napięcia dla wybranego tygodnia.



Wykres 3: Na koniec każdego miesiąca wykres pokaże statystyki zaciągnięć w zależności od stanu napięcia dla wybranego miesiąca.



<http://www.joyetech.com>

6

Licznik oporności

Wykres 1: Na koniec każdego dnia wykres pokaże statystyki zaciągnięć w zależności od stanu oporności dla wybranego dnia.



Wykres 2: Na koniec każdego tygodnia wykres pokaże statystyki zaciągnięć w zależności od stanu oporności dla wybranego tygodnia.



<http://www.joyetech.com>

7

Wykres 3: Na koniec każdego miesiąca wykres pokaże statystyki zaciągnięć w zależności od stanu oporności dla wybranego miesiąca.



Pobierz aktualizację programu z www.joyetech.com i zapisz ją do folderu "HEX" w My Vapor Record (FilePath: My Vapor Record\HEX), a następnie zmień nazwę pliku aktualizacji na code.bin.

Kliknij tę ikonę, aby zaktualizować oprogramowanie eVic. (Uwaga: Podczas aktualizacji urządzenie powinno być podłączone do komputera. Po zakończeniu aktualizacji należy odłączyć urządzenie i zresetować baterię. Następnie urządzenie będzie gotowe do użycia.)

Kliknij www.joyetech.com, gdzie możesz odwiedzić bezpośrednio oficjalną stronę Joyetech.

Jeśli masz pytania, kliknij Contact Us, aby się z nami skontaktować.

Kliknij Exit aby wyjść z aplikacji.

<http://www.joyetech.com>

8



My Vapor Record User Manual

Visite www.joyetech.com, haga clic en Support→My Vapor Record, descargue el procedimiento de instalación del software para puerto del PC y finalice la instalación. A continuación conecte el eVic al ordenador y abra el software **MVR.exe**. Se mostrará la interfaz siguiente:



Elija "Sólo carga", el ordenador sólo carga la batería del eVic. Elija "Ver mi registro de vapor" para entrar a la interfaz del software.

<http://www.joyetech.com>

1



(Get Date From eVic) Haga clic en este icono para importar los datos del eVic y hacer una copia de seguridad de ellos en el ordenador.

(User Information) Haga clic en este icono para ingresar la "Información de usuario"

Los usuarios pueden comprobar y modificar la información de usuario (nombre, edad, género) a través de la interfaz. Haga clic en "Modificar" para cargar la información modificada en el eVic.



<http://www.joyetech.com>

2

(Current Status) Haga clic en este icono para establecer el estado actual del eVic (Hay dos clases de configuración del estado: General, Hora)



Seleccione "General", donde los usuarios podrán verificar alguna información básica del eVic (nombre del producto, versión del software, número de serie, set puff, total puff, current voltage, current battery mAh) y también modificar la limitación de caladas diaria así como la potencia de salida. Haga clic en "Modify" para cargar al eVic la información modificada.



Elija "hora" para establecer la hora y, a continuación, haga clic en "Modificar" para cargar la información modificada en el eVic.

<http://www.joyetech.com>

3

(Statistics) Haga clic en este icono para entrar en la interfaz de estadísticas.

En esta interfaz, puede conocer los datos sobre su calada, voltaje y resistencia del atomizador (Ω) a través del gráfico de estadísticas.

Contadores de caladas

Gráfico 1: Por día el gráfico mostrará las caladas de cada día durante los 30 días anteriores al día que que haya seleccionado (incluido el día que seleccione).




Gráfico 2: Por semana, el gráfico mostrará las caladas de todas las semanas durante las 30 semanas anteriores a la semana que haya seleccionado (incluida la semana que seleccione).



<http://www.joyetech.com>

4

Gráfico 3: Por mes, el gráfico mostrará las caladas de todos los meses durante los 30 meses anteriores al mes que haya seleccionado (incluido el mes seleccionado).



Contadores de voltaje

Gráfico 1: Por día, el gráfico mostrará las estadísticas de caladas en diferentes fases de tensión durante el día que haya seleccionado.



<http://www.joyetech.com>

5

Gráfico 2: Por semana, el gráfico mostrará las estadísticas de caladas en diferentes fases de voltaje durante la semana que haya seleccionado.



Gráfico 3: Por mes, el gráfico mostrará las estadísticas de caladas en diferentes fases de voltaje durante el mes que haya seleccionado.



<http://www.joyetech.com>

6

Contadores de resistencia

Gráfico 1: Por día, el gráfico mostrará las estadísticas de caladas en diferentes fases de resistencia durante el día que haya seleccionado.



Gráfico 2: Por semana, el gráfico mostrará las estadísticas de caladas en diferentes fases de resistencia durante la semana que haya seleccionado.



<http://www.joyetech.com>

7

Gráfico 3: Por mes, el gráfico mostrará las estadísticas de caladas en diferentes fases de resistencia durante el mes que haya seleccionado.



Descargue el programa actualizado desde www.joyetech.com y colóquelo en la carpeta 'HEX' de My Vapor Record (Ruta de archivo: My Vapor Record\HEX) y, a continuación, cambie el nombre de archivo de actualización a code.bin. Haga clic en este icono para actualizar el software del eVic. (Atención: Mantenga el dispositivo y su ordenador conectados durante la actualización. Una vez finalizada la actualización, deberá desconectar el dispositivo y restaurar la batería, en cuyo momento el dispositivo estará listo para usarse)

Haga clic en www.joyetech.com, donde puede visitar directamente el sitio web oficial de Joyetech.

Si tiene alguna pregunta, haga clic en Contact Us y podrá ponerse en contacto con nosotros.

Haga clic en Exit para salir del software.

<http://www.joyetech.com>

8

<div data-bbox="41 71 497 104"> <div> </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div> </div> <div data-bbox="172 140 364 296"> </div> <div data-bbox="133 317 407 392"> <h1>My Vapor Record</h1> <h2>User Manual</h2> </div> <div data-bbox="66 406 474 564"> <p>Для загрузки руководства по процедуре установки программного обеспечения и драйвера устройства посетите веб-сайт компании по адресу www.joyetech.com и перейдите по ссылке Support→My Vapor Record (Поддержка→Запись истории курения).</p> <p>Подключите устройство eVic к компьютеру и запустите программное обеспечение MVR.exe. На экране появится следующее окно:</p> </div> <div data-bbox="158 564 384 687"> </div> <div data-bbox="66 685 474 782"> <p>Для зарядки аккумуляторной батареи eVic выберите опцию "Только зарядка" (Only Charging).</p> <p>Для входа в интерфейс программного обеспечения выберите опцию "Просмотр Записи истории курения" (See My Vapor Record).</p> </div> <div data-bbox="164 805 482 824"> <div> http://www.joyetech.com </div> <div>1</div> </div>	<div data-bbox="497 71 954 104"> <div> </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div> </div> <div data-bbox="603 126 848 329"> </div> <div data-bbox="523 354 929 394"> <p>(Get Date From ecig) Кликните на эту иконку для импорта и резервного хранения данных устройства eVic на ПК.</p> </div> <div data-bbox="523 418 929 543"> <p>(User Information) Кликните на эту иконку для входа в "Пользовательскую информацию".</p> <p>С помощью данного интерфейса пользователи могут проверять и изменять пользовательскую информацию (имя, возраст, пол). Кликните на опцию "Изменить" для загрузки измененной информации на устройство eVic.</p> </div> <div data-bbox="603 564 848 765"> </div> <div data-bbox="619 805 936 824"> <div> http://www.joyetech.com </div> <div>2</div> </div>	<div data-bbox="954 71 1411 104"> <div> </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div> </div> <div data-bbox="976 126 1383 184"> <p>(Current Status) Кликните на эту иконку для установления текущего статуса устройства eVic (для пользователя доступны два типа настроек статуса: "Общий" и "Время").</p> </div> <div data-bbox="1064 184 1293 369"> </div> <div data-bbox="976 378 1383 546"> <p>Выбрав статус "Общий", пользователь может просматривать основную информацию о текущем устройстве eVic (название изделия, версию программного обеспечения, серийный номер, заданное количество затяжек, общее количество затяжек, текущее напряжение, текущую силу тока аккумулятора в мАч), а также может изменять ежедневные ограничения по затяжкам и выходной мощности. Выберите опцию "Изменить" (Modify) для загрузки текущих настроек в текущее устройство eVic.</p> </div> <div data-bbox="1064 546 1293 734"> </div> <div data-bbox="976 737 1383 795"> <p>Выберите опцию "Время" для установки времени, затем кликните "Изменить" для сохранения измененной информации на текущем устройстве eVic.</p> </div> <div data-bbox="1074 805 1391 824"> <div> http://www.joyetech.com </div> <div>3</div> </div>	<div data-bbox="1411 71 1860 104"> <div> </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div> </div> <div data-bbox="1432 126 1840 222"> <p>(Statistics) Кликните на эту иконку для входа в интерфейс статистики.</p> <p>В этом интерфейсе пользователь может узнать данные о количестве затяжек, напряжении, сопротивлении атомайзера (Ω), представленные в статистической таблице.</p> </div> <div data-bbox="1432 239 1583 256"> <p>Счетчики затяжек</p> </div> <div data-bbox="1432 258 1840 333"> <p>При выборе пункта «День» (Day) в таблице будет отображаться ежедневное количество затяжек за последние 30 дней относительно выбранного дня (с выбранным днем включительно).</p> </div> <div data-bbox="1520 333 1750 520"> </div> <div data-bbox="1432 526 1840 600"> <p>Таблица 2: При выборе пункта «Неделя» (Week) в таблице будет отображаться ежедневное количество затяжек за последние 30 недель относительно выбранной недели (с выбранной неделей включительно).</p> </div> <div data-bbox="1520 600 1750 788"> </div> <div data-bbox="1530 805 1848 824"> <div> http://www.joyetech.com </div> <div>4</div> </div>
--	--	--	--

<div data-bbox="41 878 497 911"> <div> </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div> </div> <div data-bbox="66 932 474 1015"> <p>Таблица 3: При выборе пункта «Месяц» (Month) в таблице будет отображаться ежемесячное количество затяжек за последние 30 недель относительно выбранного месяца (с выбранным месяцем включительно).</p> </div> <div data-bbox="129 1015 411 1246"> </div> <div data-bbox="66 1251 246 1269"> <p>Счетчики напряжения</p> </div> <div data-bbox="66 1270 474 1355"> <p>Таблица 1: При выборе пункта «День» (Day) в таблице будет отображаться статистическая информация по количеству затяжек по различным напряжениям в течении выбранного дня.</p> </div> <div data-bbox="129 1355 411 1586"> </div> <div data-bbox="164 1609 482 1628"> <div> http://www.joyetech.com </div> <div>5</div> </div>	<div data-bbox="497 878 954 911"> <div> </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div> </div> <div data-bbox="523 932 929 1015"> <p>Таблица 2: При выборе пункта «Неделя» (Week) в таблице будет отображаться статистическая информация по количеству затяжек по различным напряжениям в течении выбранной недели.</p> </div> <div data-bbox="584 1015 866 1251"> </div> <div data-bbox="523 1265 929 1348"> <p>Таблица 3: При выборе пункта «Месяц» (Month) в таблице будет отображаться статистическая информация по количеству затяжек по различным напряжениям в течении выбранного месяца.</p> </div> <div data-bbox="584 1348 866 1586"> </div> <div data-bbox="619 1609 936 1628"> <div> http://www.joyetech.com </div> <div>6</div> </div>	<div data-bbox="954 878 1411 911"> <div> </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div> </div> <div data-bbox="976 932 1185 949"> <p>Счетчики сопротивления</p> </div> <div data-bbox="976 951 1383 1036"> <p>Таблица 1: При выборе пункта «День» (Day) в таблице будет отображаться статистическая информация по количеству затяжек по различным сопротивлениям в течении выбранного дня.</p> </div> <div data-bbox="1038 1036 1321 1269"> </div> <div data-bbox="976 1274 1383 1357"> <p>Таблица 2: При выборе пункта «Неделя» (Week) в таблице будет отображаться статистическая информация по количеству затяжек по различным сопротивлениям в течении выбранной недели.</p> </div> <div data-bbox="1038 1357 1321 1586"> </div> <div data-bbox="1074 1609 1391 1628"> <div> http://www.joyetech.com </div> <div>7</div> </div>	<div data-bbox="1411 878 1860 911"> <div> </div> <div> <div>JOYETECH My Vapor Record</div> <div>JOYETECH</div> </div> </div> <div data-bbox="1432 932 1840 1015"> <p>Таблица 3: При выборе пункта «Месяц» (Month) в таблице будет отображаться статистическая информация по количеству затяжек по различным сопротивлениям в течении выбранного месяца.</p> </div> <div data-bbox="1493 1015 1775 1246"> </div> <div data-bbox="1432 1255 1840 1465"> <p>Загрузите новую прошивку с веб-сайта www.joyetech.com и сохраните ее в папке 'HEX' в каталоге с установленной программой (Путь к файлу: 'My Vapor Record\HEX') и измените имя файла обновления на code.bin.</p> <p>Кликните на иконку "Upgrade My ecig" для обновления программного обеспечения eVic. (Внимание: На время обновления устройство должно быть подключено к компьютеру. По завершении обновления следует отсоединить устройство и перезапустить элемент аккумуляторной батареи, после чего устройство будет готово к использованию).</p> </div> <div data-bbox="1432 1486 1840 1591"> <p>Посетите официальный веб-сайт компании Joyetech, кликнув на ссылку www.joyetech.com.</p> <p>Свяжитесь с нами в случае возникновения каких-либо вопросов, кликнув на раздел Контакты (Contact Us).</p> <p>Для выхода из программного обеспечения кликните на Выход.</p> </div> <div data-bbox="1530 1609 1848 1628"> <div> http://www.joyetech.com </div> <div>8</div> </div>
--	---	---	---



My Vapor Record User Manual

Rendez vous sur www.joyetech.com, cliquez sur Assistance → My Vapor Record, téléchargez la procédure d'installation du logiciel PC et procédez à l'installation. Connectez ensuite l'eVic à l'ordinateur et ouvrez le logiciel **MVR.exe**. L'interface suivante apparaît :



Sélectionnez « Chargement uniquement » le PC charge uniquement la batterie de l'eVic, Sélectionnez « Consulter My Vapor Record » pour accéder à l'interface du logiciel.

<http://www.joyetech.com>

1



(Get Date From ecig) Cliquez sur cette icône pour importer les données de l'eVic et les sauvegarder sur le PC.

(User Information) Cliquez sur cette icône pour accéder aux « Informations Utilisateur »

Les utilisateurs peuvent consulter et modifier les informations utilisateur (nom, âge, sexe) par le biais de l'interface. Cliquez sur « Modifier » pour charger les informations modifiées sur l'eVic.



<http://www.joyetech.com>

2

(Current Status) Cliquez sur cette icône pour régler l'état actuel de l'eVic (il existe deux types de réglage d'état : Général, Heure)



Sélectionnez « Général » : les utilisateurs peuvent y consulter les informations de base concernant l'eVic actuel (désignation de produits, version du logiciel, numéro de série, réglage des bouffées, total des bouffées, tension courante, mAh batterie courant) et peuvent également modifier la limite quotidienne d'aspiration et la puissance émise. Cliquez sur « Modifier » pour charger les informations modifiées sur l'eVic actuel.



Sélectionnez « heure » pour régler l'heure, puis cliquez sur « Modifier » pour charger les informations modifiées sur l'eVic actuel.

<http://www.joyetech.com>

3

(Statistics) Cliquez sur cette icône pour accéder à l'interface de statistiques.


Cette interface vous permet de connaître les données relatives aux bouffées, à la tension et à la résistance (O) de l'atomiseur par le biais d'un tableau statistique.

Compteurs de bouffées

Tableau 1 : En mode quotidien, le tableau vous indique le nombre de bouffées quotidiennes au cours des 30 jours qui précèdent le jour sélectionné (jour sélectionné inclus).



Tableau 2 : En mode hebdomadaire, le tableau vous indique le nombre de bouffées hebdomadaires au cours des 30 semaines qui précèdent la semaine sélectionnée (semaine sélectionnée incluse).



<http://www.joyetech.com>

4

Tableau 3 : En mode mensuel, le tableau vous indique le nombre de bouffées mensuelles au cours des 30 mois qui précèdent le mois sélectionné (mois sélectionné inclus).



Compteurs de tension

Tableau 1 : En mode quotidien, le tableau vous présente les statistiques de bouffées à différents niveaux de tension, pour la journée sélectionnée.



<http://www.joyetech.com>

5

Tableau 2 : En mode hebdomadaire, le tableau vous présente les statistiques de bouffées à différents niveaux de tension, pour la semaine sélectionnée.



Tableau 3 : En mode mensuel, le tableau vous présente les statistiques de bouffées à différents niveaux de tension, pour le mois sélectionné.



<http://www.joyetech.com>

6

Compteurs de tension

Tableau 1 : En mode quotidien, le tableau vous présente les statistiques de bouffées à différents niveaux de résistance, pour la journée sélectionnée.



Tableau 2 : En mode hebdomadaire, le tableau vous présente les statistiques de bouffées à différents niveaux de résistance, pour la semaine sélectionnée.



<http://www.joyetech.com>

7

Tableau 3 : En mode mensuel, le tableau vous présente les statistiques de bouffées à différents niveaux de résistance, pour le mois sélectionné.



Téléchargez le programme de mise à jour sur www.joyetech.com et placez-le dans le dossier 'HEX' de My Vapor Record (Chemin d'accès : My Vapor Record\HEX), puis remplacez le nom du fichier de mise à jour par code.bin.

Cliquez sur cette icône pour mettre à jour le logiciel de l'eVic. (Remarque : Le dispositif et votre ordinateur doivent rester connectés pendant toute la durée de la mise à jour. Une fois la mise à jour terminée, vous devrez débrancher le dispositif et réinitialiser la cellule de batterie : le dispositif sera alors prêt à être utilisé)

Cliquez sur www.joyetech.com , et consultez directement le site Web officiel de Joyetech.

Cliquez sur Nous contacter : pour toute question, vous pouvez nous contacter.

Cliquez sur Terminer pour sortir du logiciel.


<http://www.joyetech.com>

8



My Vapor Record User Manual

Besuchen Sie www.joytech.com, klicken Sie auf Support→My Vapor Record, laden Sie die Installationsdatei der PC-Verbindungssoftware herunter und installieren Sie die Software. Verbinden Sie dann eVic mit dem Computer und öffnen Sie die Software **MVR.exe**. Die folgende Bedienoberfläche wird angezeigt:



Wählen Sie "Only Charging", so lädt der PC lediglich den Akku der eVic;
wählen Sie "See my Vapor Record", so wird die Software-Oberfläche aufgerufen.

<http://www.joytech.com>

1



(**Get Data From eVic**) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Daten von der eVic zu importieren und auf dem PC zu sichern.

(**User Information**) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Benutzereinformationen einzugeben. Benutzer können Benutzerinformationen (Name, Alter, Geschlecht) über die Bedienoberfläche betrachten oder ändern. Klicken Sie auf "Modify", um geänderte Informationen an die eVic zu übertragen.



<http://www.joytech.com>

2

(**Current Status**) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um den aktuellen Status der eVic einzustellen (Es gibt zwei Statuseinstellungen: Allgemein, Zeit).



Wenn Sie "General" wählen, können Sie einige grundlegende Informationen der verbundenen eVic prüfen (Produktbezeichnung, Softwareversion, Seriennummer, eingestellte Züge, Gesamtsumme der Züge, aktuelle Spannung, aktuelle Batterieladung in mAh) sowie das tägliche Zuglimit und die Ausgangsspannung einstellen. Klicken Sie auf "Modify", um geänderte Werte an die verbundene eVic zu übertragen.



Wählen Sie "Zeit", um die Zeit einzustellen und klicken Sie auf "Modify", um die geänderten Informationen an die verbundene eVic zu übertragen.

<http://www.joytech.com>

3


(**Statistics**) Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um auf die Oberfläche mit den Statistiken zu gelangen. In dieser Oberfläche können Sie Ihre Züge, die Spannung und den Widerstand des Zerstäubers (Ω) in statistischen Diagrammen anzeigen lassen.

Zugzähler

Diagramm 1: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre tägliche Anzahl Züge während der letzten 30 Tage vom gewählten Tag aus an (den gewählten Tag eingeschlossen).



Diagramm 2: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre wöchentliche Anzahl Züge während der letzten 30 Wochen von der gewählten Woche aus an (die gewählte Woche eingeschlossen).



<http://www.joytech.com>

4

Diagramm 3: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre monatliche Anzahl Züge während der letzten 30 Wochen vom gewählten Monat aus an (der gewählte Monat eingeschlossen).



Spannungszähler

Diagramm 1: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Spannungsleveln am gewählten Tag an.



<http://www.joytech.com>

5

Diagramm 2: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Spannungsleveln in der gewählten Woche an.



Diagramm 3: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Spannungsleveln im gewählten Monat an.



<http://www.joytech.com>

6

Widerstandszähler

Diagramm 1: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Widerstandsleveln am gewählten Tag an.



Diagramm 2: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Widerstandsleveln in der gewählten Woche an.



<http://www.joytech.com>

7

Diagramm 3: Das Diagramm zeigt Ihnen Ihre Zugstatistiken auf verschiedenen Widerstandsleveln im gewählten Monat an.



Laden Sie Programmupdates von www.joytech.com herunter und kopieren Sie sie in den Ordner 'HEX' von My Vapor Record (Dateipfad: My Vapor Record\HEX). Ändern Sie dann den Dateinamen der Update-Datei in code.bin. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Software von eVic zu aktualisieren. (Vorsicht: Bitte trennen Sie die Verbindung zwischen Gerät und Computer während des Aktualisierungsvorganges nicht. Nach der Aktualisierung sollten Sie das Gerät trennen und den Akku neustarten. Danach können Sie das Gerät verwenden.)

Wenn Sie auf www.joytech.com klicken, werden Sie direkt auf die offizielle Seite von Joytech weitergeleitet. Klicken Sie auf Contact Us, wenn Sie eine Frage haben und Kontakt mit uns aufnehmen möchten. Klicken Sie auf Exit, um das Programm zu verlassen.

<http://www.joytech.com>

8